

# BLOWER E CROMOTERAPIA TOUCH 2 TASTI



Tastiera in vetro con due tasti touch:

- tasto 'Blower' (sinistra)
- tasto 'Cromoterapia' (destra)

## FUNZIONAMENTO

In condizione di stand-by la tastiera si presenta con le due icone illuminate bianche.

## ATTIVAZIONE CICLO AIRPOOL (BLOWER)

Per attivare il Blower occorre tenere premuto il tasto 'Blower' per 2":

Se il sensore di livello legge la presenza dell'acqua il tasto diventa blu ed il ciclo dell'airpool ha inizio.

Se il sensore di livello non legge la presenza dell'acqua, la funzione non si attiva.

La durata della funzione è di 20'.

Durante il funzionamento si può variare manualmente la velocità del motore premendo istantaneamente il tasto 'Blower' o avviare la funzione AUTOWAVE che aumenterà o diminuirà la velocità dell'airpool in modalità automatica.

Per spegnere il Blower si dovrà premere il tasto per 2" e l'icona tornerà bianca.

## FUNZIONE AUTOPURGE

Questa funzione si attiva automaticamente a fine ciclo ogni volta che, svuotandosi la vasca, il sensore di livello non leggerà più la presenza dell'acqua.

Il tasto 'Blower' inizierà a lampeggiare bianco/blu e si avvierà il conteggio di 30', al termine del quale il motore si riattiverà per 5' soffiando aria all'interno delle bocchette per asciugarle.

Questa modalità di funzionamento può essere attivata anche manualmente a vasca vuota, tenendo premuto il tasto 'Blower' per 2" e la sua durata è di 5'.

Al termine l'icona tornerà bianca in stato di stand-by.

# FUNZIONAMENTO CROMOTERAPIA

Il tasto 'Cromoterapia' è sempre attivabile, indipendentemente dalla presenza dell'acqua. Toccando il tasto per 2" l'icona da bianca diventa blu e il faro RGB si accenderà sul colore bianco (full color).

Ripremendo brevemente il tasto 'Cromoterapia', si selezionano gli altri undici colori a luce fissa.

I colori a luce fissa sono in ordine:

Bianco (full color) ⇒ Azzurro ⇒ Blu ⇒ Violetto ⇒ Fucsia ⇒ Rosso ⇒ Rosa ⇒ Arancione ⇒ Giallo ⇒ Verde mela ⇒ Verde intenso

Per attivare le sequenze automatiche basterà premere brevemente l'icona 'Cromoterapia' dopo il Verde intenso (dodicesima premuta):

si entrerà così nella prima sequenza predeterminata 'Energy'.

Ad ogni ulteriore premuta breve si passerà alla sequenza successiva.

Le sequenze automatiche sono 5, in ordine:

- Sequenza 'Energy' (rosso, arancione, giallo, bianco, giallo, arancione)
- Sequenza 'Tonic' (giallo, rosso, verde)
- Sequenza 'Relax' (blu, verde, bianco, verde)
- Sequenza 'Sun' (giallo, arancione, giallo, azzurro, giallo, bianco)
- Sequenza 'Dream' (verde, blu, azzurro, bianco, arancio, rosso, viola)

Il ciclo di cromoterapia ha la durata complessiva di 20'.