

WHIRLPOOL E CLEAN



Tasto a membrana con due led e due pulsanti:

- **tasto Idro (sinistra)**
- **tasto Clean (destra)**
- **Led rosso**
- **Led verde**

FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete, si accende il Led rosso del display, a significare che il sistema è alimentato e si trova in standby.

ATTIVAZIONE CICLO WHIRLPOOL

Il tasto Idro attiva la pompa e il Led verde inizia a lampeggiare ad indicare la prenotazione della funzione idromassaggio mentre la sonda di livello verifica che ci sia sufficiente acqua nella vasca.

Nel caso non si raggiunge il livello minimo di acqua, si rimane in prenotazione fino a quando avviene il riempimento della vasca (inizio ciclo whirlpool) oppure ad un'altra pressione del tasto Idro si torna allo stato di standby.

Nel caso in cui la sonda di livello rilevi acqua nella vasca inizia il ciclo di whirlpool e il Led verde passa a luce fissa.

Durante l'idromassaggio, ogni qual volta il livello dell'acqua dovesse scendere sotto la soglia di sicurezza indicata dalla sonda, il Led verde torna a lampeggiare e si disattiva la pompa dell'idromassaggio.

Il ciclo di whirlpool si interrompe automaticamente dopo 20'.

DISINFEZIONE AUTOMATICA DELLA VASCA (CLEAN)

L'operazione di disinfezione va fatta separatamente dalla funzione d'idromassaggio perché occorre utilizzare acqua pulita nella vasca.

ATTENZIONE: Non utilizzare per questa funzione l'acqua residua di un bagno effettuato perché si vanificherebbe l'effetto igienizzante del prodotto disinfettante.

La funzione CLEAN si attiva solo con le seguenti condizioni:

- La pompa dell'idromassaggio non è attiva;
- Il livello dell'acqua nella vasca è sufficiente;
- Il livello del liquido disinfettante nel serbatoio è sufficiente.

Nel caso il livello del liquido disinfettante o il livello dell'acqua non sia sufficiente, il Led rosso rimane acceso a luce fissa e la funzione non può essere attivata.

Verificate queste tre condizioni, per avviare la funzione basta premere il tasto Clean una prima volta ed entro 3" ripremere una seconda volta, tenendolo premuto per almeno 2". Il Led rosso prima lampeggia, poi passa a luce verde fissa e si attiva la pompa.

Questo per evitare che la prenotazione di questa funzione sia intenzionale e non casuale.

A pompa attiva, dopo 10", si attiva per 6" l'elettrovalvola di erogazione del disinfettante, dopodiché la pompa continua il ciclo di disinfezione per altri 75" e poi si spegne.

La durata totale del ciclo di disinfezione è 90".

A fine ciclo la pompa si spegne ed il Led rosso torna a lampeggiare fino a che la vasca non viene completamente svuotata dall'acqua.

Durante il ciclo di disinfezione l'uso della tastiera è disabilitata.