

RADIO BASIC



Tasto rotondo a membrana con un led e cinque tasti di comando:

-  **On/Off**
-  **Ricerca frequenza avanti**
-  **Ricerca frequenza indietro**
-  **Aumenta il volume**
-  **Diminuisce il volume**

FUNZIONAMENTO

All'accensione il LED di stato è acceso con luce rossa a bassa intensità per indicare la presenza di tensione di rete e condizione di standby.

I tasti sono disabilitati tranne il tasto On/Off.

Premendo il tasto  il LED di stato si accende a luminosità piena e si accende la Radio.

Vengono impostati sia la frequenza che il volume selezionati durante l'ultimo utilizzo della Radio. Alla prima accensione i valori di default sono la frequenza inferiore della banda FM e volume al 33% del valore massimo.

Con la Radio accesa i tasti   regolano il volume dei canali Left e Right contemporaneamente. Se uno dei due tasti viene tenuto premuto si avrà un ramping del volume crescente o decrescente. Il livello del volume resta memorizzato.

Con la Radio accesa i tasti   servono rispettivamente per ricercare la frequenza successiva o la precedente a quella corrente. La nuova frequenza resta in memoria.

Per spegnere la Radio si tiene premuto il tasto On/Off per 2"; il LED di stato torna a bassa luminosità.