

WHIRLPOOL, BLOWER E CLEAN CON TASTI INOX



Descrizione prodotto:

- **tasto inox 'Idro'**
- **tasto inox 'Blower'**
- **tasto inox 'Clean'**

Quando il controllo è connesso alla rete, si accende la corona del tasto inox bianco a bassa intensità a significare che il sistema è alimentato e si trova in standby.

ATTIVAZIONE CICLO WHIRLPOOL

Il tasto 'Idro' attiva la pompa e la corona inizia a lampeggiare a indicare la prenotazione della funzione idromassaggio mentre la sonda di livello verifica che ci sia sufficiente acqua nella vasca.

Nel caso non si raggiunge il livello minimo di acqua, si rimane in prenotazione fino a quando avviene il riempimento della vasca (inizio ciclo whirlpool) oppure a un'altra pressione del tasto si torna allo stato di standby.

Nel caso in cui la sonda di livello rilevi acqua nella vasca inizia il ciclo di whirlpool, la corona del tasto passa a luce intensa.

Durante l'idromassaggio, ogni qual volta il livello dell'acqua dovesse scendere sotto la soglia di sicurezza indicata dalla sonda, la corona del tasto torna a lampeggiare e viene disattivata la pompa dell'idromassaggio.

Il ciclo di whirlpool si interrompe automaticamente dopo 30' o in qualsiasi momento se si tiene premuto il tasto 'Idro' a lungo.

ATTIVAZIONE FUNZIONE BLOWER

Premendo qualche secondo il tasto corrispondente al 'Blower' si accende la corona e si attiva la funzione.

Nel caso non si raggiunga il livello minimo di acqua, se si preme il tasto, si rimane in prenotazione fino al riempimento della vasca (inizio ciclo) oppure si può premere nuovamente il tasto per tornare in standby.

Nel caso in cui c'è acqua a sufficienza nella vasca inizia il ciclo e premendo brevemente il tasto si passerà a un aumento di potenza del blower (5 livelli).

Premendo per qualche secondo il tasto si passerà in AutoWave, l'intensità di potenza aumenterà gradualmente dal primo al quinto livello per poi scendere di nuovo al primo livello e così via.

Il blower si spegne premendo a lungo il tasto in qualsiasi momento oppure automaticamente dopo 30'.

PULIZIA AUTOMATICA DELLE TUBAZIONI

Dopo ogni utilizzo della vasca è necessario rimuovere l'acqua residua dalle tubature dell'aria avviando il blower per 2'.

Il controllo avvia automaticamente lo spurgo al termine del ciclo, dopo 10' che la vasca è stata svuotata.

Durante i 10' di attesa, la corona del tasto lampeggia, per segnalare lo stato di attesa pulizia automatico.

Durante il soffiaggio non è possibile fare altre operazioni.

DISINFEZIONE AUTOMATICA DELLA VASCA (CLEAN)

L'operazione di disinfezione va fatta separatamente dalla funzione d'idromassaggio perché occorre utilizzare acqua pulita nella vasca.

ATTENZIONE: Non utilizzare per questa funzione l'acqua residua di un bagno effettuato perché si vanificherebbe l'effetto igienizzante del prodotto disinfettante.

La funzione CLEAN si attiva solo con le seguenti condizioni:

- La pompa dell'idromassaggio o il blower non sono attivi;
- Il livello dell'acqua nella vasca è sufficiente;
- Il livello del liquido disinfettante nel serbatoio è sufficiente.

Se il livello del disinfettante non è sufficiente, il tasto lampeggia velocemente.

Verificate queste tre condizioni, per avviare la funzione basta premere per qualche secondo il tasto 'Clean'.

A pompa attiva, dopo 20", si attiva per 10" l'elettrovalvola di erogazione del disinfettante, dopodiché la pompa continua il ciclo di disinfezione per altri 90" e poi si spegne.

La durata totale del ciclo di disinfezione è 120" e durante questo tempo il pulsante lampeggia.

A fine della funzione CLEAN, si avvia automaticamente la pulizia automatica delle tubazioni (vedere sezione dedicata).

Durante le fasi di disinfezione e asciugatura delle tubazioni non è possibile fare altre operazioni.