

WHIRLPOOL TEMPORIZZATO 30'

TASTIERA TOUCH



Tastiera in vetro con logo e pulsante touch retroilluminati:

- Logo (non attivo)
- Pulsante touch 'On/Off'

FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete, si accendono il logo 'Softline' e l'icona del tasto con luce bianca a significare che il sistema è alimentato e si trova in standby.

ATTIVAZIONE CICLO WHIRLPOOL

Il tasto 'On/Off' attiva la pompa e, se viene rilevata la presenza dell'acqua, l'icona si illumina con luce blu e la pompa si avvia.

Nel caso non si raggiunga il livello minimo di acqua, l'icona rimane bianca. Se durante il funzionamento dovesse scendere il livello dell'acqua sotto al sensore, la pompa si spegne e l'icona torna bianca.

Il ciclo di Whirlpool si interrompe automaticamente dopo 30'.