

WHIRLPOOL TEMPORIZZATO 30'



Tasto a membrana con due led e un pulsante:

- **tasto 'On/Off'**
- **Led rosso**
- **Led verde**

FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete, si accende il Led rosso del display, a significare che il sistema è alimentato e si trova in standby.

ATTIVAZIONE CICLO WHIRLPOOL

Il tasto 'On/Off' attiva la pompa e il Led verde inizia a lampeggiare ad indicare la prenotazione della funzione idromassaggio mentre la sonda di livello verifica che ci sia sufficiente acqua nella vasca.

Nel caso non si raggiunge il livello minimo di acqua, si rimane in prenotazione fino a quando avviene il riempimento della vasca (inizio ciclo whirlpool) oppure a un'altra pressione del tasto 'Idro' si torna allo stato di standby.

Nel caso in cui la sonda di livello rilevi acqua nella vasca inizia il ciclo di whirlpool e il Led verde passa a luce fissa.

Durante l'idromassaggio, ogni qual volta il livello dell'acqua dovesse scendere sotto la soglia di sicurezza indicata dalla sonda, il Led verde torna a lampeggiare e si disattiva la pompa dell'idromassaggio.

Il ciclo di whirlpool s'interrompe automaticamente dopo 30'.