






# Radio BASIC





## Caratteristiche Pannello di Comando





- 1 LED rosso di stato
- 5 tasti:



- Radio ON/OFF :  accende e spegne la Radio
- Frequenza :  Ricerca un emittente in avanti
- Frequenza :  Ricerca un emittente indietro
- Volume :  Aumenta il volume
- Volume :  Diminuisce il volume


## Funzionamento

All'accensione il LED di stato è acceso con luce rossa a bassa intensità per indicare la presenza di tensione di rete e condizione di standby. I tasti sono disabilitati tranne il tasto .

Premendo il tasto  il LED di stato si accende a luminosità piena e si accende la Radio. Vengono impostati sia la frequenza che il volume selezionati durante l'ultimo utilizzo della Radio. Alla prima accensione i valori di default sono la frequenza inferiore della banda FM e volume al 33% del valore massimo.

Con la Radio accesa i tasti  e  regolano il volume dei canali Left e Right contemporaneamente. Se uno dei due tasti viene tenuto premuto si avrà un ramping del volume o crescente (tasto ) o decrescente (tasto ). Il livello del volume resta memorizzato.

Con la Radio accesa i tasti  e  servono rispettivamente per ricercare la frequenza successiva o la precedente a quella corrente. La nuova frequenza resta in memoria.

Per spegnere la Radio si tiene premuto il tasto  per 2"; il LED di stato torna a bassa luminosità.