

AIRPOOL



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Tasti +, -
- 1 Led verde
- 1 Led rosso

FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete, il Led rosso è sempre acceso con luce fissa. Per avviare il blower, premere il tasto 'Airpool'.

Se il livello dell'acqua della vasca è insufficiente, il Led verde lampeggia indicando che la funzione è stata prenotata. Appena il livello dell'acqua è sufficiente, il blower si avvia con velocità V4 e il Led verde passa a luce fissa.

È possibile modificare la velocità del blower tramite i tasti + e - in una scala di dieci steps, da V1 (velocità minima) a V10 (velocità massima).

Ripremendo il tasto 'Airpool' il blower si arresta.

Dopo 20' di funzionamento il blower si spegne automaticamente.

Per riattivarlo premere nuovamente 'Airpool'. A fine ciclo, o dopo che il blower è stato spento manualmente, il controllo attende che il livello dell'acqua nella vasca sia diminuito. Dopo 5' riavvia il blower per un minuto per espellere l'acqua rimasta nei tubi del circuito pneumatico.

Infine, il controllo torna nello stato inattivo e il Led verde si spegne.



di Urbani Settimio & C. snc
via Moriconi 4b
60035 Jesi (AN)
P.IVA 00738790427

tel. 0731 605587
fax 0731 607757
info@aes-elettronica.com
www.aes-elettronica.com