WHIRLPOOL E CROMOTERAPIA

DESCRIZIONE PRODOTTO

- 1 tasto ‘Idro’ (sinistra)
- 1 tasto ‘Cromoterapia’ (destra)
- 1 Led rosso
- 1 Led verde

FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete, si accende il Led rosso del display a significare che il sistema è alimentato e si trova in standby.

ATTIVAZIONE CICLO WHIRLPOOL

Il tasto ‘Idro’ attiva la pompa e il Led verde inizia a lampeggiare ad indicare la prenotazione della funzione idromassaggio mentre la sonda di livello verifica che ci sia sufficiente acqua nella vasca.
Nel caso non si raggiunge il livello minimo di acqua, si rimane in prenotazione fino a quando avviene il riempimento della vasca (inizio ciclo whirlpool) oppure a un’altra pressione del tasto ‘Idro’ si torna allo stato di standby.
Nel caso in cui la sonda di livello rilevi acqua nella vasca inizia il ciclo di whirlpool e il Led verde passa a luce fissa.
Durante l’idromassaggio, ogni qual volta il livello dell’acqua dovesse scendere sotto la soglia di sicurezza indicata dalla sonda, il Led verde torna a lampeggiare e si disattiva la pompa dell’idromassaggio.
Il ciclo di whirlpool si interrompe automaticamente dopo 30’.

FUNZIONAMENTO CROMOTERAPIA

Il tasto ‘Cromoterapia’ è sempre attivo, indipendentemente dalle altre funzioni. Premendo il tasto per un secondo il faro si accende sul colore bianco (full color).

Ripremendo brevemente il tasto ‘Cromoterapia’, si selezionano gli altri uncici colori fissi.

Per impostare la sequenza automatica premere il tasto per un secondo dal colore BIANCO e ripremere brevemente per passare alle sequenze automatiche successive.

Per spegnere la cromoterapia si può tenere premuto il tasto fino a spegnimento, si spegne automaticamente dopo due ore o si spegne automaticamente a fine ciclo dei colori fissi o delle sequenze.

I **colori fissi** sono in ordine:

Bianco (full color) ⇒ Azzurro ⇒ Blu ⇒ Violetto ⇒ Fucsia ⇒ Rosso ⇒ Rosa ⇒ Arancione ⇒ Giallo ⇒ Verde mela ⇒ Verde

I colori delle **sequenze automatiche** sono in ordine:

- Sequenza ‘Energy’ (rosso, arancione, giallo, bianco, giallo, arancione)
- Sequenza ‘Tonic’ (giallo, rosso, verde)
- Sequenza ‘Relax’ (blu, verde, bianco, verde)
- Sequenza ‘Sun’ (giallo, arancione, giallo, azzurro, giallo, bianco)
- Sequenza ‘Dream’ (verde, blu, azzurro, bianco, arancio, rosso, viola)

aes ELETTRONICA
di Urbani Settimio & C. snc
via Moriconi 4b
60035 Jesi (AN)
P.IVA 00738790427
tel. 0731 605587
fax 0731 607757
info@aes-elettronica.com
www.aes-elettronica.com