

WHIRLPOOL E FARO NOVE LEDS



DESCRIZIONE PRODOTTO

- 1 tasto 'Idro' (sinistra)
- 1 tasto 'Faro' 9 Leds (bianco o blu)
- 1 Led rosso
- 1 Led verde

FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete, si accende il Led rosso del display a significare che il sistema è alimentato e si trova in standby.

ATTIVAZIONE CICLO WHIRLPOOL

Il tasto 'Idro' attiva la pompa e il Led verde inizia a lampeggiare ad indicare la prenotazione della funzione idromassaggio mentre la sonda di livello verifica che ci sia sufficiente acqua nella vasca.

Nel caso non si raggiunge il livello minimo di acqua, si rimane in prenotazione fino a quando avviene il riempimento della vasca (inizio ciclo whirlpool) oppure a un'altra pressione del tasto 'Idro' si torna allo stato di standby.

Nel caso in cui la sonda di livello rilevi acqua nella vasca inizia il ciclo di whirlpool e il Led verde passa a luce fissa.

Durante l'idromassaggio, ogni qual volta il livello dell'acqua dovesse scendere sotto la soglia di sicurezza indicata dalla sonda, il Led verde torna a lampeggiare e si disattiva la pompa dell'idromassaggio.

Il ciclo di whirlpool si interrompe automaticamente dopo 30'.

FUNZIONAMENTO FARO NOVE LEDS MONOCROMATICO

Il faro monocromatico, che potrà essere o di colore bianco o blu, si accende premendo il tasto 'Faro' una volta.

Per spegnerlo ripremerlo di nuovo.



di Urbani Settimio & C. snc

via Moriconi 4b

60035 Jesi (AN)

P.IVA 00738790427

tel. 0731 605587

fax 0731 607757

info@aes-elettronica.com

www.aes-elettronica.com