WHIRLPOOL, BLOWER, CLEAN E CROMOTERAPIA CON TASTIERA IN VETRO

DESCRIZIONE PRODOTTO (da sinistra a destra)

- Logo illuminato
- 1 tasto ‘Whirlpool’
- 1 tasto ‘Blower’
- 1 tasto ‘Clean’
- 1 tasto ‘Cromoterapia’

FUNZIONAMENTO

Alimentando il sistema di controllo, i quattro tasti del pannello saranno accesi (colore bianco – sistema in standby). Il logo sarà di colore bianco (mancanza acqua) oppure blu (presenza acqua).

WHIRLPOOL

La premuta breve del tasto 'Whirlpool', attiva la pompa del whirlpool, mentre una premuta lunga attiva sia la pompa del whirlpool sia l'elettrovalvola dell'aria per la generazione delle bollicine.
L'effettiva attivazione delle funzioni avviene dalla presenza di acqua nella vasca (vedi sezione ALLARME). Il tasto diventa blu.
Per disattivare la funzione, premere di nuovo il tasto 'Whirlpool' oppure si spegne automaticamente dopo 30' dall'attivazione. Il tasto diventa bianco.
Dopo l'uso, svuotare la vasca togliendo il tappo (vedi sezione ASCIUGATURA DELLE TUBAZIONI).

BLOWER

La premuta lunga del tasto 'Blower' attiva la funzione al livello di potenza minimo.
L'effettiva funzionalità del tasto è caratterizzata dalla presenza di acqua in vasca (vedi sezione ALLARME). Il tasto diventa blu.
Ogni premuta breve dopo l'attivazione, passa al successivo livello di potenza:
Basso ⇒ medio-basso ⇒ medio ⇒ medio-alto ⇒ alto
Per poi ricominciare dal livello più basso.

Premere di nuovo a lungo il tasto per attivare l'**AutoWave.**
Questa funzione attiva un ciclo continuo di blower che crea un effetto onda.
Basso ⇒ medio ⇒ alto ⇒ medio ⇒ basso ⇒ medio ⇒ alto ⇒ medio etc.

Per disattivare la funzione, premere a lungo il tasto 'Blower' oppure si spegne automaticamente dopo 30' dall'attivazione. Il tasto diventa bianco.
Dopo l'uso, svuotare la vasca togliendo il tappo (vedi sezione ASCIUGATURA DELLE TUBAZIONI).

ALLARME

Quando sono in funzione whirlpool e/o blower e il livello di acqua presente nella vasca scende sotto la soglia minima di sicurezza, le funzioni vengono interrotte e il logo lampeggerà bianco/rosso segnalando uno stato di allarme.
Il tasto della funzione un uso rimane blu.
Il livello di acqua dovrà essere ripristinato entro 10' per far riprendere la funzione, altrimenti si disattiverà automaticamente.
In alternativa, durante l'allarme, premere il tasto 'Whirlpool' o 'Blower' per disattivare le funzioni manualmente. I tasti diventano bianchi.

ASCIUGATURA DELLE TUBAZIONI

Dopo l'utilizzo, quindi dopo la disattivazione del whirlpool o del blower, svuotare la vasca.
La procedura partirà automaticamente dopo 10' che sarà stata svuotata la vasca e se sono state in precedenza utilizzate le funzioni whirlpool o blower.
Il logo lampeggia bianco/blu e si trova in attesa.
Il ciclo di pulizia dura per un totale di 2'. Nei primi 10" inizia il soffiaggio da un livello basso, poi altri 10" a un livello medio e il restante tempo a potenza alta.
Il logo lampeggia bianco/blu per tutta la durata dell'asciugatura, poi diventerà bianco.
Questa procedura serve per rimuovere l'acqua stagnante dai tubi e durante questa fase non è possibile fare altre operazioni dal pannello di controllo.

CLEAN

Il CLEAN può essere avviato solo con queste condizioni:

- Il WHIRLPOOL non è attivo;
- Il BLOWER non è attivo;
- C'è acqua a sufficienza nella vasca;
- Il liquido disinfettante nella tanica è abbondante.

A questo punto premere il tasto 'Clean' per avviare la funzione. Il logo lampeggia blu/rosso.
Nel caso in cui il disinfettante non è sufficiente, il logo lampeggia blu/rosso velocemente e non si avvia il CLEAN.
La funzione parte con l'attivazione della pompa e avrà durata complessiva di 2'.
Dopo 20" dall'avvio, l'elettrovalvola rilascia il disinfettante per 10" per poi rimanere attiva solamente la pompa per altri 90".
Il logo lampeggia bianco/blu.
Finito il ciclo di CLEAN, si può svuotare la vasca e sarà eseguita l'ASCIUGATURA DELLE TUBAZIONI (vedi sezione dedicata).
Durante tutte le fasi della funzione non è possibile fare altre operazioni dal pannello di controllo.

CROMOTERAPIA

Il tasto ‘Cromoterapia’ è sempre attivo, indipendentemente dalle altre funzioni. Premendo a lungo il tasto, il faro si accende sul colore bianco (full color) e il tasto diventa blu.

Premendo poi brevemente il tasto, si selezionano a rotazione gli altri undici colori fissi e quindi le cinque sequenze automatiche.

Per passare direttamente alle sequenze automatiche, evitando i colori fissi, premere il tasto a lungo dal colore BIANCO del faro.

Per spegnere la cromoterapia tenere premuto a lungo il tasto su qualsiasi colore tranne il bianco, oppure si spegne automaticamente dopo otto ore.
Se la cromoterapia è in funzione, il tasto ‘Cromoterapia’ è di colore blu, altrimenti è bianco.

I **colori fissi** e le **sequenze automatiche** sono in ordine:

- Bianco (full color)
- Azzurro
- Blu
- Violetto
- Fucsia
- Rosso
- Rosa
- Arancione
- Giallo
- Verde mela
- Verde
- Sequenza ‘Energy’ (rosso 30”, arancione 30”, verde 6”, giallo 30”, bianco 30”, verde 6”, giallo 30”, arancione 30”, verde 6”)
- Sequenza ‘Tonic’ (giallo 30”, rosso 30”, verde 30”)
- Sequenza ‘Relax’ (blu 30”,verde 30”, arancione 6”, azzurro 30”, bianco 30”, arancione 6”)
- Sequenza ‘Sun’ (giallo 20”, azzurro 15”, giallo 20”, arancione 15”, giallo 20”, bianco 15”)
- Sequenza ‘Dream’ (verde 20”, blu 20”, violetto 20”, rosso 20”, arancione 20”, giallo 20”, bianco 20”, azzurro 20”)

ELETTRONICA

di Urbani Settimio & C. snc
via Moriconi 4b
60035 Jesi (AN)
P.IVA 00738790427

tel. 0731 605587
fax 0731 607757
info@aes-elettronica.com
www.aes-elettronica.com