

BAGNO TURCO 1 TASTO CON CARICO/SCARICO 12V



Tasto a membrana con due led e tre pulsanti:

- Led verde
- Led rosso
- On/Off

FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete si accende il LED rosso del display a significare che il sistema è alimentato e si trova in modalità standby.

La sonda di livello verifica che ci sia sufficiente acqua nella caldaia, se così non fosse, si attiva automaticamente l'elettrovalvola di carico per il riempimento della stessa.

INIZIO CICLO BAGNO TURCO

Premere il pulsante **ON/OFF**, il sistema verifica che ci sia acqua nella caldaia ed in tal caso, viene alimentata la resistenza. Tale operazione è visibile sul display con l'accensione del LED verde a luce fissa.

Durante il ciclo di sauna, ogni qual volta il livello dell'acqua scende al di sotto della soglia di sicurezza, il LED verde lampeggia e viene abilitata l'elettrovalvola di carico.

Nell'eventualità che avvenga un mancato riempimento entro 90", il sistema va sia in allarme elettrico, disattivando la resistenza; in questo caso il display mostra entrambi i LEDs in lampeggio.

Il ciclo bagno turco si interrompe automaticamente dopo 30' o manualmente premendo il tasto **ON/OFF**.

ATTIVAZIONE ELETTROVALVOLA DI SCARICO ACQUA

L'attivazione dell'elettrovalvola di scarico dell'acqua della caldaia avviene ogni qualvolta si spegne il sistema durante i 30' di funzionamento.

Entro 60" dallo spegnimento l'elettrovalvola entra in funzione espellendo l'acqua residua all'interno della caldaia. In caso di interruzione automatica del sistema dopo i 30' di funzionamento per effettuare lo svuotamento è necessario premere il tasto **ON/OFF** e attendere almeno 5" e riprenderlo di nuovo. A questo punto il sistema procederà allo svuotamento della caldaia come descritto precedentemente.