

ON/OFF BLOWER E RAMPING TOUCH 2 TASTI



Tastiera in vetro con due tasti touch:

- 1 tasto 'Blower' (sinistra)
- 1 tasto 'Ramping' (destra)

FUNZIONAMENTO

In condizione di stand-by la tastiera si presenta con le due icone illuminate bianche.

ATTIVAZIONE CICLO AIRPOOL (BLOWER)

Per attivare il Blower occorre tenere premuto il tasto 'Blower' per 2":

Se il sensore di livello legge la presenza dell'acqua il tasto diventa blu ed il ciclo dell'airpool ha inizio.

Se il sensore di livello non legge la presenza dell'acqua, la funzione non si attiva.

Una volta acceso, il Blower inizia a funzionare ad una velocità intermedia e si può variare la sua velocità premendo il tasto 'Ramping' a destra aumentando o diminuendo la stessa su una scala di cinque livelli.

Durante il funzionamento si può avviare la funzione AUTOWAVE premendo per 2" il tasto 'Ramping' che aumenterà o diminuirà la velocità dell'airpool in modalità automatica.

Per spegnere il Blower si dovrà premere il tasto per 2" e l'icona tornerà bianca.

La durata della funzione è di 20' indipendentemente dalla modalità scelta.

FUNZIONE AUTOPURGE

Questa funzione si attiva automaticamente a fine ciclo ogni volta che, svuotandosi la vasca, il sensore di livello non leggerà più la presenza dell'acqua.

Il tasto 'Blower' inizierà a lampeggiare bianco/blu e si avvierà il conteggio di 30', al termine del quale il motore si riattiverà per 5' soffiando aria all'interno delle bocchette per asciugarle.

Questa modalità di funzionamento può essere attivata anche manualmente a vasca vuota, tenendo premuto il tasto 'Blower' per 2" e la sua durata è di 5'.

Al termine l'icona tornerà bianca in stato di stand-by.