

WHIRLPOOL E BLOWER TOUCH 2 TASTI



Tastiera in vetro con due tasti touch:

- tasto 'Idro' (sinistra)
- tasto 'Blower' (destra)

FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete, le icone dei tasti sono illuminate bianche (stand-by).

Per attivare la funzione desiderata occorre toccare l'icona illuminata corrispondente per 2".

Quando le funzioni sono attive, l'icona corrispondente alla funzione diventa blu.

ATTIVAZIONE CICLO WHIRLPOOL (IDRO)

L'icona 'Idro' attiva la pompa e si illumina di blu solo se il sensore di livello ha rilevato la presenza dell'acqua: a questo punto inizia il ciclo di idromassaggio e la pompa si mette in funzione per 20' al termine dei quali si spegne automaticamente.

Se il sensore di livello non rileva la presenza dell'acqua l'icona 'Idro' rimane bianca e la pompa non parte. Durante l'idromassaggio, ogni qual volta il livello dell'acqua dovesse scendere sotto la soglia di sicurezza indicata dalla sonda di livello, l'icona 'Idro' lampeggerà e la pompa dell'idromassaggio verrà disattivata.

ATTIVAZIONE CICLO AIRPOOL (BLOWER)

Per attivare il Blower occorre tenere premuto il tasto 'Blower' per 2":

Se il sensore di livello legge la presenza dell'acqua il tasto diventa blu ed il ciclo dell'airpool ha inizio.

Se il sensore di livello non legge la presenza dell'acqua, la funzione non si attiva.

La durata della funzione è di 20'.

Durante il funzionamento si può variare manualmente la velocità del motore premendo istantaneamente il tasto 'Blower' o avviare la funzione AUTOWAVE che aumenterà o diminuirà la velocità dell'airpool in modalità automatica.

Per spegnere il Blower si dovrà premere il tasto per 2" e l'icona tornerà bianca.

FUNZIONE AUTOPURGE

Questa funzione si attiva automaticamente a fine ciclo ogni volta che, svuotandosi la vasca, il sensore di livello non leggerà più la presenza dell'acqua.

Il tasto 'Blower' inizierà a lampeggiare bianco/blu e si avvierà il conteggio di 30', al termine del quale il motore si riattiverà per 5' soffiando aria all'interno delle bocchette per asciugarle.

Questa modalità di funzionamento può essere attivata anche manualmente a vasca vuota, tenendo premuto il tasto 'Blower' per 2" e la sua durata è di 5'.

Al termine l'icona tornerà bianca in stato di stand-by.