

BAGNO TURCO 1 TASTO INOX



**Tasto inox antivandalo o
piezoelettrico con
corona illuminata**

FUNZIONAMENTO

Quando il controllo è connesso alla rete si accende la corona del tasto a significare che il sistema è alimentato e si trova in modalità standby.

La sonda di livello verifica che ci sia sufficiente acqua nella caldaia, se così non fosse, si attiva automaticamente l'elettrovalvola di carico per il riempimento della stessa.

INIZIO CICLO BAGNO TURCO

Premendo il tasto, il sistema provvede al riempimento della caldaia che avviene entro 120 secondi durante i quali il led del tasto risulta spento.

Appena il livello dell'acqua raggiunge il livello previsto dalla sonda viene attivata la resistenza della caldaia, tale operazione è visibile sul con l'accensione del tasto a luce fissa.

Durante il ciclo di sauna, ogni qual volta il livello dell'acqua scende al di sotto della soglia di sicurezza viene abilitata l'elettrovalvola di carico.

Nell'eventualità che avvenga un mancato riempimento entro 180 secondi, il sistema va in allarme elettrico, disattivando la resistenza.

Il ciclo bagno turco si interrompe automaticamente dopo 30 minuti o nell'eventualità che si prema nuovamente il tasto.